

- Bilder • Bilder-Rahmen • Alu-Wechselrahmen
- Bilderschienen • Design-Artikel • Präsente

ARTline

Erich Köhl
Wilhelmstraße 22
D-74072 Heilbronn

Fon 07131/84577
Fax 07131/177694
service@artline-shop.de
www.artline-shop.de

Montagehinweise für ARTline-Bilderschienen

Zehn Hinweise helfen Ihnen mit ARTline-Bilderschienen Ihre Wände immer wieder neu und abwechslungsreich ohne großen Aufwand zu gestalten.

1. Bohrung für die Dübellöcher zur Montage der Befestigungsclips parallel zur Decke markieren (pro Meter Bilderschiene 3 – 4 Clips). Bohrlöcher gegen ein Verrutschen des Bohrers vorkern. Bei Gipskartonwänden Kunststoff-Schraubdübel verwenden.
2. Damit noch gebohrt werden kann, sollte der Abstand zur Decke mindestens 2,5 cm betragen.
3. Sollen mehrere Bilderschienen fortlaufend montiert werden, muss der Schienenverbinder in das Ende der Schienen geklickt werden, am besten bevor die Schiene an der Wand angebracht wird.
4. Mit dem Einclippen der ARTline-Bilderschiene an einer Seite beginnen.
5. Ein leichter Schlag mit dem Handballen oder einem sehr weichen Gummihammer und die Schiene rastet ein.
6. Überprüfen, ob die Bilderschiene auch ordnungsgemäß auf den jeweiligen Befestigungsclip eingerastet ist.
7. Für elegante Verbindungen bei Innen- und Außenecken werden Eckverbindungsstücke verwendet.
8. Gleithaken, je nach Bedarf (abhängig von der Bilderanzahl) in die Schiene einführen. Das Halteseil mit der Schlaufe einhängen. Das untere Ende durch den verstellbaren Bilderhaken schieben. Bild einhängen. Daraufhin ist die Höhe einfach zu justieren. Die Rändelschraube des Bilderhakens mit einem Schraubenzieher (mit Gefühl) festdrehen, so dass das Bild sicher hängt.
9. Damit die Belastung verteilt und ein Pendeln des Bildes vermieden wird, verwendet man in der Regel zwei Seile pro Bild zum Aufhängen.
10. Zum sauberen Abschluss werden Endkappen verwendet, die auf das Bilderschienenende aufgesteckt werden.

